

De Seneca R-KEY-LT-P maakt het mogelijk om Modbus RTU en/of TCP apparaten benaderbaar te maken als **PROFINET IO**.

R-KEY-LT-P module kan aan de Modbus zijde fungeren als **Modbus RTU Master**, **Modbus RTU Slave** en als **Modbus TCP Master**.



Eigenschappen Seneca R-KEY-LT-P:

- Profinet IO ⇔ Modbus-RTU
- Profinet IO ⇔ Modbus-TCP
- Modbus RTU: RS232 & RS485
- Embedded web server
- Max. 500 client Tags/variables
- Max. 128 modbus slave nodes
- Voeding: 10..40 VDC of 19..28 VAC
- 35mm din rail mounting
- Afneembare klemmenstroken







De R-KEY-LT-P heeft de volgende aansluitingen:

POWER SUPPLY	RS485 SERIAL PORT#1	RS232 SERIAL PORT#2
Vac / Vdc—[] 🖉 8	A (+) — [] 🖉 1	GND
Vac / Vdc—[] 🖉 9	B (-) — [] 🖉 2	RTS[] 🖉 4
	GND — [] 🖉 3	Tx ── []⊘ 5
		CTS [] 🖉 6
		Rx7

Fabrieksinstellingen van de R-KEY-LT-P:

- Static IP-adres: 192.168.90.101
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Username = admin
- Password = admin
- Start standard op in Profinet mode

De instellingen van de R-KEY-LT-P waaronder de tag/variabele instellingen kunnen gewijzigd worden wanneer de module in webserver mode staat. Om de mode te wijzigen:

- Houdt de "REBOOT / MODE" knop naast de Ethernet poort ingedrukt om te wisselen tussen PROFINET en webserver mode. (PWR LED knippert = Webserver mode)
- Gebruik Seneca Easy Setup2 of Seneca Device Discovery software.

De webserver bezoeken kan door het volgende adres in te voeren in de webbrowser: http://192.168.90.101/

Voer zowel voor de Username en Password '*admin*' in om in te loggen.

Om de R-KEY-LT-P terug in de fabrieksinstellingen te krijgen kan je de volgende procedure volgen:

- Schakel de R-KEY-LT-P uit
- Plaats beide dipswitches van SW2 in de ON positie
- Schakel de R-KEY-LT-P in
- Wacht 10 seconden
- Schakel de R-KEY-LT-P uit
- Plaats beide dipswitches van SW2 in de OFF positie



klik op de knop 'Setup' aan de linkerkant om de instellingen van de R-KEY-LT-P te wijzigen.

SENECA®	R-KEY-P-HW2 Status	Firmware Version : 1810_114
tus	ACTUAL IP ADDRESS :	192.168.90.101
tup	ACTUAL IP MASK :	255.255.255.0
up TAG	ACTUAL GATEWAY ADDRESS:	0.0.0.0
nware Update	ACTUAL MAC ADDRESS:	c8-f9-81-0e-20-ed
tabase Update	WORKING MODE:	Gateway Profinet with shared memory Port1 and Port2 Master
rial Traffic Monitor	PORT#1 LOOP TIME [ms]: PORT#2 LOOP TIME [ms]:	0
		REBOOT
	Page :	1/10 PREVIOUS PAGE NEXT PAGE
	GET ALL TAG AS CSV FILE	
	START PROFINET	

MODBUS					F	ROFINET	
GATEWAY TAG NR	GATEWAY TAG NAME	GATEWAY MODBUS START REGISTER	TAG VALUE	TAG READING STATUS	TAG DATA TYPE	READ OFFSET BYTE	WRITE OFFSET BYTE

In het menu zijn de volgende instellingen beschikbaar, verander eventueel de instellingen:

	CURRENT	UPDATED		CURRENT	UPDATED
STATIC IF	192.168.90.101	192.168.90.101	PORT#1 WRITING RETRIES	3	3
STATIC IP MASK	255.255.255.0	255.255.255.0	PORT#1	16	16
STATIC GATEWAY	0.0.0.0	0.0.0.0	MAX READ NUM		
FORCE MODBUS COMMAND 15	DIGADLED		MAX WRITE NUM	16	16
AND 16 FOR SINGLE REGISTER WRITE	DISABLED		WEB SERVER PORT	80	80
TCP/IP PORT	502	502	WEB SERVER AUTHENTICATION USER NAME	admin	admin
TCP/IP TIMEOUT [ms]	512	512	WEB SERVER AUTHENTICATION	admin	admin
PORT#1 MODBUS PROTOCOL	RTU	RTU 🗸	USER PASSWORD		
PORT#1 BAUDRATE	115200	115200 -	IP CHANGE FROM DISCOVERY	Enabled	Enabled V
PORT#1 DATA BITS	8	8 •	PORT#1 AFTER FAIL DELAY [s]	1	1
PORT#1 PARITY	None	None 🗸	PROFINET DEVICE NAME	zrkey-p	zrkey-p
PORT#1 STOP BITS	1	1 •	MODBUS TCP-IP CLIENT	DISABLED	DISABLED V
PORT#1 TIMEOUT [ms]	500	500	STOP TAG READING WHEN NO PROFINET CONNECTED	Disabled	Disabled
PORT#1 DELAY BETWEEN POLLS [ms]	100	100			

- Tip:Noteer de Modbus instellingen van de R-KEY-LT-P zodat je deze bij de hand hebt
tijdens het instellen van de andere Modbus apparaten.
- Tip:Schakel 'Modbus TCP-IP Client' in om naast Modbus RTU bridge ook de ModbusTCP bridge aan te zetten. Na het inschakelen zijn er extra instellingen zichtbaar
geworden waar je de gegevens van de Modbus TCP servers kan opgeven.



UPDATED

~

Voordat de communicatie mogelijk is dienen er tags / variabelen geconfigureerd te worden in de webserver van de R-KEY-LT-P. Hier moet je opgeven hoe de bytes aan de PROFINET IO interface omgezet moeten worden naar Modbus.



In het Setup Tag menu voeg je tags / variabelen toe, klik op ADD om een tag toe te voegen aan de lijst. De nieuwe Tag / variabele wordt onderaan toegevoegd, gebruik de Move up en Move down knoppen om de positie en mapping te wijzigen.

De volgorde van het toevoegen van de tags heeft invloed op de mapping in Let op: PROFINET IO, deze kan op een later tijdstip niet worden aangepast!

Toevoegen van een tag / variabele gaat als volgt:

- Kies een naam voor de tag.
- Modbus register adres van de tag op de R-KEY-LT-P.
- Selecteer Custom device
- Kies de poort van de R-KEY-LT-P waarop slave is aangesloten:
 - PORT#1: RS485 PORT
 - PORT#2: RS232 PORT
 - SERVER#: Modbus TCP
- Kies het Modbus slave ID.
- Selecteer eerst het request type van de
- Selecteer nu het Modbus register adres ding van het gebruikte device. Voer enkel het nummer in, aan de hand van het gekozen request type wordt hier automatisch de volgende waardes aan toegevoegd:

- COIL:	+0
- DESCRETE INPUT:	+10000
- INPUT REGISTER:	+30000
- HOLDING REGISTER:	+40000

Equivalent to the address in the Seneca documentation : 40001

- Kies het data type van de tag.
- Selecteer of de tag READ of WRITE is. Bij een selectie met periodic write dient een extra tijd in ms worden opgegeven, maak deze min. het dubbele van DELAY BETWEEN POLLS!
- Kies eventueel een ENDIAN SWAP om bytes en/of words om te wisselen.

Op de 'Setup tag' pagina kan je tag lijsten importeren en exporteren.

	TARGET RESOURCE		~				
	TARGET CONNECTED TO		SERVER#1 🗸				
deze	TARGET MODBUS STATION ADDRESS		1				
	TARGET MODBUS START REGISTER ADDRESS		1				
	TARGET MODBUS REQUEST TYPE		READ HOLDING RE	GISTER			
	TARGET REGISTER DATA LENGTH		16				
	TARGET MODBUS PERIODIC TRIGGER (ms)	1000	1000				
tag.	ENDIAN SWAP		NONE ~	·			
van de slave, raadpleeg hiervoor de handleiding							
+ numme	rin aan da hand	van hat	- aka-an				

TARGET MODBUS DEVICE

CURRENT

TAGS

CUSTOM

Tip:



In onderstaande voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van een Invertek Drives ODE-3 frequentieregelaar als een Modbus RTU slave device. Een Hitachi HX-CP1S08 wordt gebruikt als PLC, deze wordt geprogrammeerd met de CODESYS software.

De Invertek Drives frequentieregelaar is aangesloten op de R-KEY-LT-P op PORT#1 RS485. Op de regelaar dient een kabel aangesloten te worden aan de RJ45 IO poort waar pin 7 en 8 gebruikt worden voor Modbus RTU en pin 3 voor de 0 volts / ground.



Op de Invertek regelaar dienen de volgende parameters worden ingesteld om de aansturing via Modbus RTU mogelijk te maken:

- ODP/ODV:
 - ➢ P1-12: 4
 - > P5-01: Kies het Modbus address
 - P5-03: Kies dezelfde baud rate als de R-KEY-LT-P, of stel de R-KEY in op deze waarde.
 - > P5-04: Kies dezelfde parity en stop bits of stel the R-KEY in op deze waarde(s).
- ODE:
 - ➢ P-12: 4
 - > P-36: Kies het Modbus address, baudrate en eventueel timeout
- Let op: De R-KEY-LT-P heeft een data length instelling, Invertek regelaars hebben dit niet! Standaard: 8 data bits.
- Let op: ODE frequentieregelaars hebben geen parameter voor de parity, stop bits en data bits! Standaard: no parity, 8 data bits, 1 stop bit.



In CODESYS voegen we een Ethernet device toe, hieronder plaatsen we een Profinet Master device en configureren de PN Controller op de netwerk poort waaraan we de R-KEY-LT-P is aangesloten.

Devices	Natwork interface oth2		
RKEYLTP	Network Interface	Eulz	
🚊 🕤 Device (HX-CP 1S08)	IP address	192 . 168 . 90 . 2	
🗉 🗐 PLC Logic	Subnet mask	255 . 255 . 255 . 0	
🖲 🔟 Basic (Basic)	Default gateway	0.0.0.0	
Ethernet (Ethernet)	Adjust operating	system settings	

D.m.v. de 'scan for devices' functie voegen we de R-KEY-LT-P toe aan het project, klik copy to project wanneer het device is gevonden:

So	an Devices						_		×
	Scanned Devices								^
	Device name	Device type	Station Name	ID number	MAC Address	IP Address	Subnet Mask	Gate	
	···· zrkey_p	ZRKEY-P Gateway	zrkey-p	16#61000000	C8:F9:81:0E:20:ED	192.168.90.101	255.255.255.0		
	<							>	
	I&M Auto-IP <	> Reset Blin	k LED Set Name a	and IP Show of	only unnamed station	s Show	w differences to p	roject	
	Product: ZRKEY-P Vendor: SENECA Role: PNIO De	(0x0002) s.r.l. (0x057B) vice							
S	, ican Devices					Copy to project	Clos	se]

Nu kunnen we de READ en WRITE devices toevoegen onder de R-KEY-LT-P, om te bepalen welke devices voldoende bytes bevatten voor de ingestelde hoeveelheid tags neem je een kijkje op de status pagina van de webserver.



MODBUS					PF	ROFINET	
GATEWAY TAG NR	GATEWAY TAG NAME	GATEWAY MODBUS START REGISTER	TAG VALUE	TAG READING STATUS	TAG DATA TYPE	READ OFFSET BYTE	WRITE OFFSET BYTE
1	ControlWord	40001	0	ОК	16BIT UNSIGNED	-	+0
2	FreqSetpoint	40002	0	ОК	16BIT SIGNED	-	+2
3	StatusWord	40006	0	ОК	16BIT UNSIGNED	+0	-
4	ActualFreq	40007	0	ОК	16BIT SIGNED	+2	-

Onderaan de status pagina zijn alle geconfigureerde tags te zien:

Hier zijn de Read offset byte en Write offset byte kolommen te zien. Hiernaast zijn de tag data types te zien. 16 bits is gelijk aan 2 bytes. Aan de hand van het data type en de offset kunnen we bepalen waar de tags geplaatst zijn op de Profinet IO Read en Write devices onder de R-KEY-LT-P.

Hieronder de tabel van de byte arrays in CODESYS

INP	UTS	TUO	PUTS
Byte 0	StatusMard	Byte 0	ControlWord
Byte 1	Statusworu	Byte 1	Controlword
Byte 2	Actual Fraguancy	Byte 2	Eroquonay Sotnoint
Byte 3	Actual Frequency	Byte 3	Frequency Setpoint
Totaal 4 by	/tes input	└──→ Totaal 4 b	ytes output

Voor zowel het read en write device kan worden gekozen voor 4 bytes, voor het programma in de PLC let dan op de mapping van de variabelen op de byte arrays. Maak eventueel gebruik van een struct, pointer of union om de variabelen op de juiste plek in de byte array te krijgen.